



INSTRUKCJA WYMIANY AERATORA AERATOR REPLACEMENT INSTRUCTION

I.



II.



A




B




II.


1.




2.



3.



4.



5.

